

Voyager®

VOM73MM

**MONITOR TRASEIRO COLORIDO DE 7" TFT
LCD COM 3 CÂMERAS**

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



VOM73MM Funcionalidades

- Painel LCD Colorido de 7" de Alto Desempenho Série Automotiva
- 3 Entradas de Câmeras
- Compatível com PAL/NTSC
- Botões Sensíveis ao Toque
- Auto-Falante com Áudio Embutido
- Compatível com a Câmera Padrão Voyager

Avisos para Câmera-Monitor!

1. O Sistema da Câmera/monitor auxilia no uso, mas não substitui os espelhos traseiros/laterais do veículo.
2. Objetos na visão da câmera/monitor estão mais próximos do que eles aparecem. Ao dar ré, faça com cautela e esteja preparando para parar.

VOM73MM

Importante! - Por Favor Leia Este Manual Antes da Instalação!

Parabéns por adquirir o Monitor LCD de Observação Voyager VOM73MM. Com instalação e uso correto, seu VOM73MM LCD foi feito para fornecer-lhe anos de funcionamento sem dor de cabeça. Por favor leia este manual por inteiro.

Todos os produtos de observação Voyager foram projetados para serem instalados como auxílio suplementar para sistemas de espelhos de visão traseira que já existem no seu veículo. Produtos de Observação Voyager não foram projetados para serem usados como substitutos dos espelhos traseiros ou para qualquer outro equipamento padrão para serem instalados em veículo requerido por lei. Enquanto que os produtos de observação Voyager contribuem para melhorar o campo de visão do operador de veículo, esses produtos não são substitutos para técnicas apropriadas de direção defensiva e observância de leis de trânsito e regulamentos de segurança de veículos.

Avisos!

CABO DE ENERGIA VERMELHO DEVE SER CONECTADO AO ACESSÓRIO PARA EVITAR PERDA DE ENERGIA NA CHAVE NA POSIÇÃO DESLIGADA.

Local de Instalação

É ilegal na maioria das jurisdições uma pessoa dirigir um veículo equipado com um tela ou visor de televisão localizado em qualquer ponto a frente do banco do motorista ou qualquer localização que é visível, direto ou indiretamente ao motorista quando dirige o veículo. O produto VOM73MM foi feito para ser usado principalmente como aparelho de observação traseira em conjunto com um circuito de câmera fechado. Em qualquer instalação onde o VOM73MM é usado para exibir transmissão de televisão ou vídeo gravado, o local de instalação deve aderir as leis locais e regulamentos.

Adulteração

Para prevenir choque elétrico, NÃO ABRA O APARELHO. Há voltagens potencialmente prejudiciais no interior do monitor. Se evidência de adulteração for detectada, Não há peças reparáveis pelo usuário no interior, a garantia será anulada.


Umidade

Apesar de ele poder resistir a períodos curtos de exposição a umidade, este produto contém componentes eletrônicos sensíveis e exposição a umidade deve ser limitada pelo usuário/instalador. Este produto não foi projetado para constante exposição a umidade ou imersão. Esta unidade deve NUNCA ser limpada com mangueira de pressão ou usada diretamente onde possa ter o spray da mangueira de pressão.


Profundidade de Visão

OBJETOS VISTOS NO MONITOR ESTÃO MAIS PERTO DO QUE ELES APARECEM.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM



MONITOR LCD QUANT.1



CABO
QUANT.1




SUPORTE DE METAL QUANT.1



SUPORTE DE METAL QUANT.1 (M3X7mm)

VOM73MM

CONTROLES E FUNCIONAMENTO



1, ENERGIA LIGA/DESLIGA



- Pressione uma vez para liga o aparelho
- Pressione novamente para desligar o aparelho

2, SELECIONAR



- Pressione "SEL" para alternar CAM1 a CAM3

3 & 5 , SUBIR/DESCER




Função Principal


- Pressione o botão "UP" para aumentar o brilho, contraste, cor, matiz, volume ou dormir.
- Pressione o botão "DOWN" para diminuir o brilho, contraste, cor, matiz, volume ou dormir.

Função Secundária



- Enquanto que no modo Menu, o "UP" "DOWN" são usados para selecionar a opção de configuração.

4, MENU





(NOTA-CÂMERA NORMAL, FUNÇÃO ESPELHO É SUPORTADA SOMENTE NA VISÃO DA CÂMERA ATUAL.)



VOM73MM

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ANTES DE VOCÊ INICIAR A INSTALAÇÃO:

Antes de perfurar, certifique-se que nenhum cabo ou fio está no outro lado. Grampe todos os fios de forma segura para reduzir a possibilidade deles serem danificados durante a instalação e uso. Mantenha todos os cabos longe de parte quente ou em movimento e componentes com ruído elétrico.

Definições dos Fios:

•Conexão de Energia:	Pin 1	ENERGIA DC (12V- 32V) -Vermelho
	Pin 2	TERRA-Preto
	Pin 3	CANAL 1 ACIONADOR -Azul
	Pin 4	CANAL 2 ACIONADOR -Preto
	Pin 5	CANAL 3 ACIONADOR -Verde
•Câmera Entrada 1:	4-Pin	Conexão para câmera ou cabo de extensão da câmera
•Câmera Entrada 2:	4-Pin	Conexão para câmera ou cabo de extensão da câmera
•Câmera Entrada 3:	4-Pin	Conexão para câmera ou cabo de extensão da câmera
•Painel LDC:	13-Pin	Cabo grande DIN de conexão ao monitor

Geral:

1. Escolha o monitor e locais da câmera.
2. Instale todos os cabos requeridos no veículo. Um buraco de 3/4”(19mm) deve ser perfurado para passar os cabos da câmera através das paredes do veículo, barreiras e etc.
Instale ilhões divididos onde aplicável. Se proteção adicional aos cabos é solicitada, instale tubulação enrolada em volta do cabo.
3. Depois que cabo/fio for direcionado e componentes estiverem no lugar, faça temporariamente todas as conexões e verifique o funcionamento do sistema. Se o sistema não funcionar apropriadamente, consulte a sessão de resoluções de problemas.
4. Certifique-se que todos os cabos foram desviados de pontos quentes e partes em movimento e longe de beiras afiadas. Segure cabos com abraçadeiras.


Câmera de Retrocessão (Traseira)

- Câmeras traseiras instaladas para monitorar ao retroceder deve estar conectada a entrada CA1. Acionamento #1 deve estar conectado a luz de circuito da marcha ré do veículo.

Câmera Lateral

- Se câmeras laterais foram instaladas, elas devem ser conectadas tanto nas entradas CA2 ou CA3. Acionados 2 e 3 devem ser conectados aos circuitos de luz de seta dos veículos.

SISTEMA DE CONEXÃO USUAL



FUNÇÕES ENERGIA/FIOS ACIONADORES

REF#	COR DO FIO	DESCRIÇÃO
1	VERMELHO	ENERGIA DC 12~ DC 32V
2	PRETO	TERRA
3	AZUL	ACIONADOR 1(CA 1)
4	MARROM	ACIONADOR 2(CA 2)
5	VERDE	ACIONADOR 3(CA 3)

ASA  **electronics**®
THE MOBILE ELECTRONICS COMPANY SINCE 1977

www.asaelectronics.com